

## 取扱上の注意事項

## 取り付け時

- ② ロール胴体部を直接ワイヤーロープで吊ったり、フォークリフトの爪に直接乗せたりしないで下さい。

## 使用時

- 上下ロールの適正なラップ量は、0~2mm 程度(弊社標準)です。過剰なラップ量で使用されますと、ロールの発熱やブラシ毛材の折れ・抜け等が発生することが有りますのでご注意下さい。
- ② 荷重の偏りにご注意下さい。 上下のロールが平行で均等に荷重されていることを確認して下さい。 片側に荷重が偏るとロールの変形や発熱の危険が有りますのでご注意下さい。
- 3 ブラシ毛材の主成分は高分子繊維の為、静電気が発生する場合がありますのでご注意下さい。

## 保管・運搬時

- ロールの運搬時及び保管時は、ロールの胴体部が直接床に触れることが無い様に 必ず専用の梱包箱或いは枕台に乗せて下さい。
- ② ロールを長期間保管した場合、保管環境に因り、品質が経時変化することが有りますので ご注意下さい。